

## 台達伺服驅動器-A2-回復出廠值步驟

1. 請將參數 P2-08 更改為 10，更改後請關電。



- 1-1. 請按一次 MODE，顯示 P



- 1-2. 按一次 RHIFT，顯示 P2



- 1-3 按上 顯示 P2-08



1-4. 按一次 SET



1-5 更改為 10 後在按一次 SET

1-6 請關電在開