

C07-2C Controller unlock and parameter adjustment

C07-2C 微電腦控制系統鎖碼解除及內參數修改步驟

Step 1: The unlock instructions of controller C07-2C and C07-5

(Before unlock, parameter setting is not allowed, users can only review the current setting)

- (1) Go to the digit operate keyboard of controller
- (2) Press and hold on "FUN"
- (3) Press and hold on "ENTER"
- (4) Release "FUN" and "ENTER" at the same time.
- (5) Key in "4286" 。
- (6) Press "ENTER"
- (7) The screen will flash 3 times to indicate unlock completed.

PS : Re-unlocked is unnecessary before turn off the power.

步驟一：C07-2C 與 C07-5 微電腦控制系統，鎖碼解除步驟如下述：

A、鎖碼解除方式：(未解除鎖碼前，只允許檢查內參數值，不接受修改)

- (1) 至微電腦控制器數位操作鍵盤。
- (2) 先按住 (FUN) 鍵不放。
- (3) 再按住 (ENTER) 鍵不放。
- (4) (FUN) 與 (ENTER) 同時放開。
- (5) 鍵入 "4286" 。
- (6) 再按(ENTER)鍵。
- (7) 此時畫面會閃爍三次，表示解碼成立。

PS：解除鎖碼後至關閉電源之前“不需再重新解碼”



Step 2: The parameter adjustment of controller C07-2C and C07-5

Take parameter "9704" as an example:

1. Press and hold on "FUN" .
 2. Press and hold on "ENTER" .
 3. Release "FUN" and "ENTER" at the same time.
 4. Key in "9704" .
 5. Press "ENTER" to display the original setting.
 6. At the upper side of screen, it will display 8 digits(4 integrals and 4 decimals) these are the original setting value.
 7. Key in "0011" . (To exit setting, press "ENTER" to return to the main page
 8. Press "ENTER" to save the setting.
- (The screen will flash 3 times to indicate setting completed.)

步驟二：C07-2C 與 C07-5 微電腦控制系統，內參數修改步驟如下述：

以內參數“9704”設定為 0011 為例：

1. 先按住 (FUN) 鍵不放。
2. 再按住 (ENTER) 鍵不放。
3. (FUN) 與 (ENTER) 同時放開。
4. 鍵入“9704”。
5. 再按(ENTER)鍵後，顯示“內參數代碼號”原設定值。
6. 『此時畫面上方八位數(左邊四位為整數，右邊四位為小數) 顯示原設定值』
7. 鍵入“0011”。(若不修改時，請按(ENTER) 鍵離開回主畫面)

8. 按 (ENTER) 鍵輸入確認。(此時畫面會閃爍三次表示輸入數值成立)。