

C07-5 Controller unlock and parameter adjustment

C07-5 微電腦控制系統鎖碼解除及內參數修改步驟

Step 1: The unlock instructions of controller C07-2C and C07-5

(Before unlock, parameter setting is not allowed, users can only review the current setting)

- (1) Go to the digit operate keyboard of controller
- (2) Press and hold on "FUN"
- (3) Press and hold on "ENTER"
- (4) Release "FUN" and "ENTER" at the same time.
- (5) Key in "4286" .
- (6) Press "ENTER"
- (7) The screen will flash 3 times to indicate unlock completed.

PS : Re-unlocked is unnecessary before turn off the power.

步驟一：C07-2C 與 C07-5 微電腦控制系統，鎖碼解除步驟如下述：

A、鎖碼解除方式：(未解除鎖碼前，只允許檢查內參數值，不接受修改)

- (1) 至微電腦控制器數位操作鍵盤。
- (2) 先按住 (FUN) 鍵不放。
- (3) 再按住 (ENTER) 鍵不放。
- (4) (FUN) 與 (ENTER) 同時放開。
- (5) 鍵入 “4286” 。
- (6) 再按(ENTER)鍵。
- (7) 此時畫面會閃爍三次，表示解碼成立。

PS：解除鎖碼後至關閉電源之前“不需再重新解碼”



Step 2: The parameter adjustment of controller C07-2C and C07-5

Take parameter "9704" as an example:

1. Press and hold on "FUN".
 2. Press and hold on "ENTER".
 3. Release "FUN" and "ENTER" at the same time.
 4. Key in "9704".
 5. Press "ENTER" to display the original setting.
 6. At the upper side of screen, it will display 8 digits(4 integrals and 4 decimals) these are the original setting value.
 7. Key in "0011". (To exit setting, press "ENTER" to return to the main page)
 8. Press "ENTER" to save the setting.
- (The screen will flash 3 times to indicate setting completed.)

步驟二：C07-2C 與 C07-5 微電腦控制系統，內參數修改步驟如下述：

以內參數 "9704" 設定為 0011 為例：

1. 先按住 (FUN) 鍵不放。
2. 再按住 (ENTER) 鍵不放。
3. (FUN) 與 (ENTER) 同時放開。
4. 鍵入 "9704"。
5. 再按(ENTER)鍵後，顯示 "內參數代碼號" 原設定值。
- 6.『此時畫面上方八位數(左邊四位為整數，右邊四位為小數) 顯示原設定值』
7. 鍵入 "0011"。 (若不修改時，請按(ENTER) 鍵離開回主畫面)

8. 按 (ENTER) 鍵輸入確認。(此時畫面會閃爍三次表示輸入數值成立)。