

C07-7-分度卡操作步驟

Indexer Instruction

1. 進入分度卡設定畫面：

Indexer sets up

按 **0** + **2** 鍵進入分度卡設定畫面

Press **0** & **2** enter for setting.



設定組數(set up) : 1
起始角度(initial angle) : 10°
結束角度(end angle) : 50°
目前角度(current angle) : 123.4°

在此畫面可使用▲、▼鍵選擇「設定組數」、「起始角度」或「結束角度」，被選擇到的項目則以反白顯示。

Please use ▲ and ▼ for choosing those options.

2. 設定安裝方向及原點：

Install direction and original point.

以▲、▼鍵選擇「設定組數」，輸入 ，則可進入安裝方向及原點設定畫面，可使用▲、▼鍵來選擇。

Please use ▲ and ▼ for set up and key in . Furthermore, you could enter the setting for installment direction and original point.

設定組數(set up) : 0
安裝方向(direction) : 正轉(clockwise)
原點設定(original point) : OFF
目前角度(current angle) : 123.4°

2.1 當選擇「安裝方向」時，可使用 或 做正轉、反轉切換。

2.1 Use and for turning clockwise and anticlockwise when choose direction.

設定組數(set up) : 0
安裝方向(direction) : 正轉(clockwise)
原點設定(original point) : OFF
目前角度(current angle) : 123.4°



設定組數(set up) : 0
安裝方向(direction) :
反轉(anticlockwise) ← 已變更安裝方向
Have changed direction
原點設定(original point) : OFF
目前角度(current angle) : 123.4°


[註]：當按下寸動(JOG)時，若目前角度數值往上增加表目前安裝方向為正確，若數值往下減少，則需改變目前安裝方向。

【Remark】 When press JOG, the direction is correct for the value of angle is positive(+). Otherwise, please change the direction.

2.2 當 選擇「原點設定」時，時機為切刀位置由下往上約 3mm(袋子厚度)為原點
可使用 或

2.2 When uses "original point", the cutting is from down to up 3mm (thickness of bag). Please use or

設定組數(set up) : 0
安裝方向(direction) : 正轉(clockwise)
原點設定(original point) : OFF
目前角度(current angle) : 123.4°



設定組數(set up) : 0
安裝方向(direction) : 正轉(clockwise)
原點設定(original point) :
目前角度(current angle) :

原點設定中(set up the original point)



設定組數(set up) : 0
 安裝方向(direction) : 正轉(clockwise)
 原點設定(original point) : OFF
 目前角度(current angle) : 0°

原點設定完成(finish set up)

3. 起始角度和結束角度設定：


Set up for initial angle and end angle.

有 9 組分度卡可做「起始角度」和「結束角度」，可以▲、▼鍵選擇至欲設定之「設定組數」，輸入數字鍵 ~ ，可設定該組的起始角度及結束角度。

There are 9 indexers for initial angle and end angle with▲ and ▼ choosing.

Please key in no. button from 1~9 in set up.

設定組數(set up) : 1
 起始角度(direction) : 10°
 結束角度(original point) : 50°
 目前角度(current angle) : 123.4°



設定組數(set up) : 9

可設定 1~9 組
You can set up for 9 groups.

起始角度(direction) : 20°
 結束角度(original point) : 60°
 目前角度(current angle) : 123.4°

當選擇欲設定組數時，以▲、▼鍵選擇至「起始角度」或「結束角度」後，直接輸入即可。

Please use ▲ and ▼ for choosing initial angle and end angle.