

C07-7-參數設定操作步驟

1. 將 B 的電腦控制器依下列步驟，將所有的參數先行記錄。再將記錄的參數修改至 A 的電腦(原參數也請記錄)

Please record all parameter in PC B and PC A. Then, use the parameter of PC B to PC A.

機械控制

Machine controller

於主畫面的狀態同時按下  鍵 +  鍵，則系統跳至「機械控制」畫面。

Press  and  in main display, and the system will turn to "machine controller".

計數到空切(counter) : ON
記憶計數器(memory counter) : ON
下吹受控(smooth blow) : ON
熱針保護(heat stitch) : ON

按觸數字鍵盤內的▲、▼鍵，可作上移、下移來選擇各項設定，若欲修改的值為”數值”，則直接輸入所要的數字鍵後按「」鍵確認即可；若欲修改的值不為數值時，則需按  鍵來修改，修改完後，按「」鍵確認即可；
按觸  鍵，可返回主畫面。

Use ▲ and ▼ for choose each item. If you want to change the item that is value(number), just key in the value then press  for sure. If the item you want to change which is not value (number), use  for modify. After all modify, need to press  for sure. Press  to main menu.

機械結構

Machine controller

於主畫面的狀態同時按下  鍵 +  鍵，則系統跳至「機械結構」畫面。

Press  and  in main display, and the system will turn to "machine controller".

停車定位(stop position) : ON
SVA 輪直徑(SVA wheel diameter) : 76.3944rpm
SVA 減速比(SVA deceleration rate) : 1.0000
SVA 方向(SVA direction) : 正轉(clockwise)

【Refer】「10.Machine structure」

按觸數字鍵盤內的▲、▼鍵，可作上移、下移來選擇各項設定，若欲修改的值為”數值”，則直接輸入所要的數字鍵後按「」鍵確認即可；若欲修改的值不為數值時，則需按  鍵來修改，修改完後，按「」鍵確認即可；按觸  鍵，可返回主畫面。

Use ▲ and ▼ for choose each item. If you want to change the item that is value(number), just key in the value then press ← for sure. If the item you want to change which is not value (number), use C OFF for modify. After all modify, need to press ← for sure. Press Main to main menu.

操作範例影



片：<https://www.youtube.com/watch?v=RHUoiDJYbFQ>