Q:C07-2C-？，運轉之後出現“901”或"902” 異常碼

1.901:記憶體異常；

902:唯讀記憶體異常。

(1)請先按 STOP 鈕後，按 CLEAR 鍵，再重新執行啟動看是否正常。

2.如狀況未排除，請再通知我們並請回覆控制箱內部板子的名稱或隨機資料上第一頁上面

生產單號: 或 serial no:

或控制箱內部有一粉紅色貼紙上也有 serial no: