

TDE 伺服 OPTE 系列顯示 A.A.0.H DC 迴路低電壓 異常排除方法

1.請回覆如下:

(1)發生時機:

電源投入馬上產生: 運轉中、不定時

(2) 電源重新 OFF 再 ON 問題是否可排除

(3) 入電電壓(L1,L2,L3 端子)有穩定 AC 380V

(4) 入電電壓(L1,L2,L3 端子) 端子是否有鎖緊

(5)是否有伴隨『其他機器動作』時,發生頻度會增加

(6)若 入電不是 AC 380V 而是有經 變壓器轉壓為 AC 380V , 可能變壓器容量不足

2.驅動器 入電電壓示意圖 如下:



3.更換同規格的驅動器